



Σακούλα Θέρμανσης Φαγητού Tactical Foodpack

€3.95

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Προσοχή: Στην καρτέλα βίντεο παραπάνω μπορείτε να δείτε σχετικά βίντεο για τον τρόπο παρασκευής του γεύματος

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να βράσετε νερό ή να ανάψετε φωτιά, είναι δυνατή η χρήση της σακούλας θέρμανσης φαγητού ή αλλιώς γνωστή και ως Tactical Heater Bag. Προσθέστε περίπου 150 ml νερού και η σακούλα θέρμανσης λειτουργεί έως και 25 λεπτά ενώ η θερμοκρασία της φτάνει μέχρι τους 100 βαθμούς Κελσίου!

Το πακέτο περιλαμβάνει ένα θερμαντικό επίθεμα στην συσκευασία. Το πακέτο μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, απλά πρέπει να αλλάξετε το θερμαντικό επίθεμα. Βρείτε τα ανταλλακτικά επιθέματα [εδώ](#).

Οδηγίες χρήσης:

1. Αφαιρέστε το θερμαντικό επίθεμα έξω από το μεγάλο πακέτο.
2. Αφαιρέστε το θερμαντικό επίθεμα από τη μικρή πλαστική σακούλα και τοποθετήστε το ξανά στο κάτω μέρος της συσκευασίας.
3. Τοποθετήστε την τροφή έκτακτης ανάγκης στη συσκευασία, με το κάτω μέρος της τροφής να είναι πάνω από το θερμαντικό επίθεμα.
4. Ρίξτε περίπου 150 ml νερού (μέχρι τη σηματοδοτημένη γραμμή) μέσα στη συσκευασία.
5. Κλείστε γρήγορα το zip της συσκευασίας.
6. Ο θερμαντήρας ανταποκρίνεται μέσα σε 30 δευτερόλεπτα έως 3 λεπτά - όσο ψυχρότερο είναι το νερό, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης.
7. Αφήστε το φαγητό για 15-20 λεπτά, συνιστούμε να ανακατέψετε το φαγητό μία φορά μετά από 10 λεπτά.